











Telefon açıklaması

	1	Telefonu aç/kapat, telefon kilidini aç/kapat ve bekleme modunu etkinleştir.
	2	<ul style="list-style-type: none"> Açma (uzun basarak) , Kapatma (uzun basarak) , Telefonunuzu kilitleyin/kilidini açın , Bekleme modu (kısa basarak).
	3	<ul style="list-style-type: none"> Aramayı cevaplayın Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş İki arama arasında gidip gelmek
	4	<ul style="list-style-type: none"> Sesi kapat Kapat
5		<ul style="list-style-type: none"> Menüye geçiş
6		<ul style="list-style-type: none"> Menüye geçiş Onaylayın Dolaşım Kişisel hızlı aramaya erişme (Aşağı gezinme tuşu).
7		<ul style="list-style-type: none"> Bekleme veya görüşme modunda: Şirket rehberine erişme
8		<ul style="list-style-type: none"> Görüşme modunda: Ses kısmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok. Görüşme modunda: Hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma
9		<ul style="list-style-type: none"> Bekleme modunda Zil sesi ve titreşim ayarına erişme
10		<ul style="list-style-type: none"> Bir konuşma sırasında DTMF'ye erişme (Uzun basış).
11	LED	<ul style="list-style-type: none"> Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor Yavaş sarı yanıp sönme: Okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri Hızlı sarı yanıp sönme: Gelen çağrı Kırmızı yanıp sönme: Kapsam dışı Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığının kırmızı veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından çıkarıldığında yanıp sönmeye aynı anlamdadır.
12		<ul style="list-style-type: none"> Kulaklık ve bakım için 3,5 mm'lik jak

13	<ul style="list-style-type: none"> Kısa basma: Gelen bir çağrı sırasında çalan zil sesini azaltma (4 adım) veya birisiyle konuşurken hoparlör ses düzeyini azaltma (8 adım). Uzun basış: Ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma. 	
14	<ul style="list-style-type: none"> Kısa basma: Gelen bir çağrı sırasında çalan zil sesini artırma (4 adım) veya birisiyle konuşurken hoparlör ses düzeyini artırma (8 adım). Uzun basış: Hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma. 	
15	<ul style="list-style-type: none"> Telefonunuzu kayışınıza takmak için klips. Klipsi çıkarıp telefonun ambalajıyla verilen kılıfı da takabilirsiniz. 	
16	<ul style="list-style-type: none"> Pili şarj etmek ve telefonu yükseltmek için USB kablosu. 	
17	<ul style="list-style-type: none"> Telefon boş durumdayken ekranı aydınlatmak için bu tuşa basın Yapılandırıldığında bu tuş, telefonu kilitlemek veya bir alarm sunucusuna bildirim çağrısı göndermek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yöneticiniz ile iletişime geçin. 	
18		<ul style="list-style-type: none"> Ana sayfaya dön.
19		<ul style="list-style-type: none"> Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları)
20		Cihazın titreşim veya sesli moda olmasına göre bu tuşun farklı işlevleri olur. Titreşim/ses efektini ayarlama kısayoludur. Ses tuşuna ilişkin bölüme bakın.

Telefon pilini şarj etme

Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur

Telefonunuzu altlığa yerleştirin. USB kablosunu masaüstü altlığının 5 Voltluk soketine takın. USB kablosunun diğer ucunu AC/DC adaptörüne takın. Adaptörü prize bağlayın.

İkili şarj aleti kullanıyorsanız telefonunuzu üst yuvaya takın.

Telefonunuz ile USB kablosu bağlantısı

USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB kablosunun diğer ucu AC/DC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir.

Ayrıca telefonunuzu, bir bilgisayar USB fişi gibi herhangi bir USB fişi ile de şarj edebilirsiniz. Ancak şarj olma süresi AC/DC adaptörü ile şarj olma süresinden daha uzundur.

LED

- Tam işlevli bir Alcatel-Lucent 8242 DECT Ahize için şu öğelere sahip olduğunuzdan emin olun pil, AC/DC adaptörü, güç kaynağı ve USB kablosu.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Pil şarj olma süresi 3 saatten azdır. AC/DC adaptöründen başka bir cihazın USB fişi üzerinden şarj etmenin süresi daha uzundur.



Durum simgeleri	
Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler	
	Akü şarj durumu
	Alınan mesajlar, sesli postalar ve geri arama talebi metinleri ve reddedilen aramalar
	Randevu programlanmış
	Çağrı yönlendirme aktif
	Titreşim devrede
	Zil aktif
	Zil kapalı
	Radyo alım kalitesi
	Hoparlör açık (konuşmada)
	Ses kapatma açık (konuşmada)
	Ekonomi modu etkin ve kullanılıyor (yeşil)
	Ekonomi modu etkin (gri)
	Cevapsız çağrılar
Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz:	

MENU simgeleri	
MENU'ye ilk ekranda OK tuşuna basarak erişebilirsiniz Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlemlere erişmenizi sağlar Tüm simgeler, seçilmedikleri durumda tanımlanır. Seçildiklerinde tüm simgeler mor renkte gösterilir.	
	Rehberler: Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek
	Tekrar arama: Son çevrilen numarayı aramak
	Çağrı kaydı
	Aktar Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme
	Mesajlar: Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek
	Başka bir telefona yapılan çağrıya cevap vermek
	Alarmlar: Bir randevu hatırlatma saati programlamak
	Kilit: Seti kitle/ac.

	Ahizenin servis yapılandırmasına (ilişkilendirme, taşma, şifre, isim, numara vb.) erişin
	Ayarlar: Telefonun genel ayarlarına (tuş sesi, ekonomi modu, şarj uyarısı, F1 ve F2 tuşlarının programlanması vb.) erişin.
	Yönetici/sekreter
	Dil: Dil tercihi
	Zil: Zil sesi ayarı
	Takvim: Takvime erişim.
	Alarm settings: Alarm ayarları menüsü.
	Alarm ack: Alarm onaylama servislerine erişin.

Görüşme ikonları	
	Arama yapma
	Çağrı alma
	Beklemedeki arama
	Rehberlere erişim
	Bir çağrının aktarılması
	DTMF sinyali gönderme
	Konferans ayarlama
	Çağrılarının sesli posta kutunuza yönlendirilmesi
	Ortak beklemeye almak
	Bir dış görüşmeyi park etmek
	Arama süresi ve ücreti
	Ek seçenekler (Sisteme bağlı özellikler)

Özellikler	
Tüm cevaplanan arayanlar	
Yeniden arama (uzun basın)	
Çağrı gönderme	
İki çağrı arasında geçiş yapma	
Çağrıyı göz ardı et	
Aramayı bitir	

Şahsi rehberinizden arama (PersSpDial) Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi) Kişisel klasörünüzün programlanması	
Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir)	
Harici cevapsız aramalara başvurma	
Dahili cevapsız aramalara başvurma	
Kısa mesajlara başvurma Kısa mesaj gönderme	
Sesli posta kutunuzu karşılama Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek	
Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme	
Çağrılarını sesli posta kutunuza yönlendirme	
Çeşitli yönlendirme tipleri	
Yanıt yoksa Otomatik Mesaj	
Rahatsız etme	
Tüm yönlendirmeleri iptal etme	
Şifrenizin değiştirilmesi	
Dil tercihi	
Zili seçin	
Zil sesini ayarlama	
Zil sesi ve titreşim ayarına erişme	
Telefon numaranız	
Randevu bilgi notu programlama	
Terminalin kilitleme özellikleri	
Bir taşma sayısı belirleyin İlişkili bir numara seçin	
Ahize ayarları menüsüne erişme (Cihaz bilgileri , Kapsama Uyarısı , Güvenlik , ...)	